

AudioCodes社 IP電話機 320HD 設定

株式会社PALTEK



1



• 0.はじめに

•1.電話機単体で設定を行う場合の 設定

 2.電話機とパソコンをLANケーブルで 接続し Web アクセスして設定する 場合

- 1. IP電話機のIPアドレスの確認
- 2. IP電話機へのアクセス
- 3. IP電話機の設定

0.はじめに

PALTEK © 2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

はじめに

- IP電話機 320HD 設定は2つの方法がある
 - ・ 電話機単体で設定
 - ・電話機とパソコンをLANケーブルで接続し、Web アクセスして設定



PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

• MENU ボタンを押して、6.Administrationを選択する。





PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

- Password を入力し OK を押す。
 - Password : 1234





• 1.Network Settings を選択



PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

• 1. LAN Connection Typeを選択





• Static IPを選択





• IP Address を選択して Edit を押す。





- IP電話機に設定する IP アドレスを入力する。
- Save して Back ボタンで戻る





• Netmask を選択して Edit を押す。





- IP 電話機に設定する Netmaskを入力する。
- Save して Back ボタンで戻る

The state	0.0 mm
<u>EISTATIC Ir</u>	00:03
Idetmask	
0.225.225.225	
Clear Saue	Back
	1



- Back で戻る。
- 2.SIP Accounts を選択する。







- Add を押す。
- Line が追加される







• 追加された Line を選択する。





• 1.User ID を選択する。





- User ID を入力する。
- Save して Back ボタンで戻る

BSIP Details		00:05
User ID		
1]		
Clear	Saue	Back
		1



• 2.Display Nameを選択する。





- Display Name を入力する。
- Save して Back ボタンで戻る





• 3. Authentication Nameを選択する。





- Authentication Nameを入力する。
- Save して Back ボタンで戻る





• 4. Authentication Passwordを選択する。





- Authentication Passwordを入力する。
- Save して Back ボタンで戻る





• 5.SIP Proxy Addressを選択する。





- SIP Proxy Addressを入力する。
- Save して Back ボタンで戻る

PASIP Datails	REE	00.00
SIP Proxy Add	ress	
192.168.0.10		
Clear	Save	Back
	-	



- Back で戻る。
- 4.Restartを選択し IP 電話機をリブートする。





2.電話機とパソコンをLANケーブルで接続し Webアクセスして設定する場合

PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

1. IP電話機のIPアドレスの確認

COLORING COLORIAN CORPORATION | Confidential

- 1. IP電話機のIPアドレスの確認
 - LAN ケーブルは接続しない
 - ・筐体の電源をいれる。
 - LAN Link Failure が表示される



1. IP電話機のIPアドレスの確認

- LAN ケーブルで IP電話機とスイッチ等を接続
- ・ 筐体の電源をいれる。
- LAN Link Failure は表示されない。





1. IP電話機のIPアドレスの確認

MENU ボタンを押して、サブメニューで 5.Status ->
 1.Network Status を選択してIPアドレスなどを確認する。





PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

- 1. の手順で IP電話機のIPアドレス、ネットマスクが確認できたら、使用するパソコンのLAN のIPアドレス、ネットマスクをIP 電話機のネットワークドメインにあうように設定する。
 - IP電話機のIPアドレス 192.168.0.20、ネットマスク 255.255.255.0 の場合、PC側は IPアドレス 192.168.0.100、ネットマスク 255.255.255.0 などの設定する

X

設	
ネットワークでこの機能がサポートされてい きます。サポートされていない場合は、ネッ ください。	いる場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ットワ−ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)
─● 次の IP アトレスを使つ(S): ──	
IP アドレス(I):	192 . 168 . 0 . 100
IP アドレス(I): サブネット マスク(U):	192 . 168 . 0 . 100 255 . 255 . 255 . 0

インターネット プロトコル バージョン A (TCD/IDv/A)のプロパティ



- IP電話機とPCをLANケーブルで接続する。
- PC のブラウザで、IP電話機のIPアドレスを指定してアクセスする。
 - ht t p://192.168.0.20



- 下図のように表示されるので、ユーザー名とパスワードを入力する。
 - ユーザ名: admin
 - パスワード: 1234





PALTEK ©2023 PALTEK CORPORATION | Confidential

- Quick Setup で、LAN と SIP Proxy と LINE の設定を行う。
 - LAN: IP電話機のLAN 設定
 - SIP Proxy : SIP Proxy サーバのIPアドレスや port 番号の設定
 - LINE : ユーザーのID番号の設定

AudioCodes 32	
Configuration Management & D	tus iagnostics
Quick Setup Quick Setup Quick Setup Personal Settings Personal Settings Voice Over IP Advanced Applications	



- LAN Setup
 - IP Type : Static か Automatic(DHCP)を選択
 - 今回はStatic で行うが、DHCP 環境であれば、Automatic を選択
 - IP Address : IP 電話機のIP アドレス設定する
 - Subnet Mask: IP電話機のサブネットマスクを設定する
 - Default Gateway Address : 今回は特に指定しない
 - Primary DNS :今回は特に指定しない
 - Secondary DNS :今回は特に指定しない

▼ LAN Setup	
IP Type:	Static IP O Automatic IP (DHCP)
IP Address:	192.168.0.20
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway Address:	0.0.0.0
Primary DNS:	0.0.0.0
Secondary DNS:	0.0.0.0



- SIP Proxy and Registrar
 - Use SIP Proxy: Enable に設定
 - Proxy IP Address or Host Name : SIP サーバーのIPアドレスを設定
 - Proxy Port: 5060を設定
 - Use SIP Proxy IP and Port for Registration : Enable を設定
 - Use SIP Registrar : Disable に設定

▼SIP Proxy and Registrar	
Use SIP Proxy:	Enable V
Proxy IP Address or Host Name:	192.168.0.10
Proxy Port:	5060
Use SIP Proxy IP and Port for Registration:	Enable V
Use SIP Registrar:	Disable ~



- Line Settings
 - Line Number : 1を設定
 - Line 1 Activate : Enable を設定
 - Line 1 User ID : SIP サーバに設定されている ID を設定 (7000)
 - Line 1 Authentication User Name : SIP サーバに設定されている User Name を設定 (7000)
 - Line 1 Authentication Password : SIP サーバに設定されている Password を設定 (7000)

✓ Line Settings	
Line Number:	1 ~
Line 1 Activate:	Enable V
Line 1 Display Name:	320HD
Line 1 User ID:	7000
Line 1 Authentication User Name:	7000
Line 1 Authentication Password:	••••